


Beknopte handleiding voor MEMOplanner

Stapsgewijze instructies voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van activiteiten.

Activiteit toevoegen

Pagina 1 (8)

1. Druk op .
2. Selecteer **Nieuw** of **Uit standaardactiviteit**.




Het werkt handig en snel om activiteiten te gebruiken die zijn voorbereid.

Activiteit toevoegen

Pagina 2 (8)

3. Selecteer een **Afbeelding** (optioneel).
4. Voer een **Naam** in.




Er staan afbeeldingen in het afbeeldingenarchief, maar u kunt ook zelf een foto toevoegen.

Activiteit toevoegen

Pagina 3 (8)

5. Selecteer een **Datum**.
6. Selecteer een **Type**.



Hele dag: De activiteit wordt weergegeven in het bovenste veld.

Links/Rechts: De activiteit wordt links of rechts van de tijdlijn weergegeven.

Activiteit toevoegen

Pagina 4 (8)

7. Selecteer de tijd (eindtijd is optioneel).
8. Selecteer **Afvinkbaar** en **Verwijderen na** (optioneel).

Als 'Afvinkbaar' wordt geselecteerd:
U kunt een voltooide activiteit afvinken en duidelijk zien in de agenda.



Als 'Verwijderen na' wordt geselecteerd:
De activiteit wordt de volgende dag uit de agenda verwijderd.



Extra functie toevoegen: checklist

Pagina 5 (8)

9. Druk op het tabblad **Extra** of druk op **Volgende** om op te slaan.
10. Selecteer **Checklist toevoegen** en selecteer een kant-en-klare checklist (indien beschikbaar). U kunt ook een nieuwe checklist maken met één taak tegelijk (afbeelding en tekst).



Het werkt handig en snel om checklists te gebruiken die van tevoren zijn voorbereid.





U kunt ook een nieuwe checklist maken.



Activiteit toevoegen: alarm

Pagina 6 (8)

11. Druk op het tabblad **Alarm** of druk op **Volgende** om op te slaan.
12. Selecteer welk alarm de activiteit moet activeren.




Neem een bericht op dat wordt afgespeeld wanneer de activiteit begint.



Activiteit toevoegen: herinnering

Pagina 7 (8)


13. Druk op het tabblad **Herinnering** of druk op **Volgende** om op te slaan.
14. Selecteer of u een herinnering wilt ontvangen voordat de activiteit begint.



Activiteit toevoegen: opslaan

Pagina 8 (8)


15. Selecteer of de activiteit eenmalig is of vaker terugkeert.
16. Druk op **Opslaan**. De activiteit is nu opgeslagen en wordt weergegeven in de agenda.




Selecteer de dagen
en einddatum

Selecteer de
weekdagen en
einddatum

Een activiteit bewerken of verwijderen




Druk op de activiteit in de dagagenda.




Druk hier om de activiteit te verwijderen.


Druk hier om de activiteit te bewerken.




Schakelen tussen tijdlijn en lijst



Druk op het oog.



*Selecteer Lijst, 1 tijdlijn of
2 tijdlijnen en druk op **OK**.*



*Nu wordt de
dagweergave als lijst
weergegeven.*



Een hulpmiddel om veilig en
onafhankelijk te zijn

Lees meer op www.abilia.com